

1 KALIBREREN EN AANPASSEN

| Toetsen en hun functies | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> plaatdiktes of Programmamaknoppen | |
| <ul style="list-style-type: none"> Slaat een programma op Om de hoofdhoogte te programmeren bij het achteruitrijden | |
| <ul style="list-style-type: none"> Activeert handmatig programma. Selecteer knop | |
| <ul style="list-style-type: none"> Activeert het snelle programma. Selecteer knop | |
| <ul style="list-style-type: none"> Om de juiste hoogte tussen de band en het zaagbed in te stellen | |
| <ul style="list-style-type: none"> Om een programma te verwijderen of een actieve functie | |
| <ul style="list-style-type: none"> Brengt de zaagkop omhoog om achteruit te rijden | |
| <ul style="list-style-type: none"> Zoekt automatisch naar de volgende snijpositie Slaat de ingevoerde afmetingen op. | |
| <ul style="list-style-type: none"> Voor het programmeren van de zaagsnede. Afstandsmodus aan / uit | |
| <ul style="list-style-type: none"> Automatische kalibratie. Om het type zaag te selecteren. | |

Druk na elke zaagsnede de zaagkop Omhoog.



| Zaagsnede instellen | |
|---------------------------------------|--|
| Houd ingedrukt | |
| Voer de maat in (bijv. blad van 2 mm) | |
| opslaan | |

| Bump Up High en Low instelling | |
|---|--|
| Schakel SW10 in | |
| wanneer „SW10“ oplicht, houdt u ingedrukt | |
| Selecteer „Hi“ en „Lo“ met de pijlen. <i>Hi = Afstand over het laatste bord</i> <i>Lo = Afstand boven. / achteruitsnede</i> | |
| opslaan | |

| werkelijke bandhoogte insellen | |
|---|--|
| Houd ingedrukt | |
| De juiste hoogte invoeren (geen tussenliggende karakters) | |
| opslaan | |

| Zaagtype instelling | |
|--|--|
| Schakel SW10 in | |
| wanneer „SW10“ oplicht, houdt u ingedrukt. | |
| Ingave bij LT15 - 20 LT20/40 - 5 | |
| opslaan | |

| Kalibreer de hoofdhoogte automatisch | |
|--|--|
| Breng de band op een hoogte van 150 mm | |
| Houd ingedrukt, „Auto Call“ verschijnt op het display. | |
| Druk op de zaagkop wordt automatisch gekalibreerd. Gereed = „End-Call“. Vergelijk riemhoogte met display | |

| Sla A B C vaste waarden op | |
|--|--|
| Schakel SW10 in | |
| wanneer „SW10“ oplicht, druk op A, B of C en ingedrukt | |
| Druk nogmaals op dezelfde programmaknop | |
| maten ingeven | |
| opslaan | |

2 PROGRAMMA BEWERKEN

| | |
|--|--|
| Normale modus | |
| gewenste maat ingeven.... | |
| ...of selecteer een opgeslagen programma kiezen. | |
| Indrukken en dan zagen. | |

| | |
|--|--|
| Sla een nieuw A B C Programma op | |
| Houd een programmatoets ingedrukt. | |
| Houd ingedrukt om alle instellingen te wissen. | |
| Houd programmaknop ingedrukt om het programma te selecteren. | |
| Voer onderste plaatdikte in. | |
| Druk, voer de volgende plaatdikte in, herhaal. | |
| opslaan | |

Tip:
Druk na het beëindigen van een programma op „EXIT“ om de zaagkop omhoog te brengen voor de volgende stam.

| | |
|---|--|
| Snel programma - Snijd dezelfde maat | |
| Positie de band op de boomstam | |
| Voer de gewenste afmeting in, „StrPro“ licht brandt. | |
| Verander eventueel de plaatdikte met de pijltoetsen en kies een andere dikte. | |
| Druk op om naar de startpositie te gaan. | |
| *1 Opslaan en zagen. | |

| | |
|---|--|
| Handmatig programma - verschillende afmetingen | |
| Positie de band op de boomstam | |
| Druk op, (P-1 licht aan) | |
| Voer de gewenste afmeting voor het onderste blad in | |
| Druk, voer de volgende plaatdikte in, herhaal. | |
| Druk op om naar de startpositie te gaan. | |
| *1 Opslaan en zagen. | |

| | |
|---|--|
| Werk met A B C programmas | |
| Houd indrukt om een programma te selecteren, „StrPro“ licht op. | |
| Gebruik de pijltoetsen om de eerste startpositie te selecteren. | |
| Voer optioneel een andere maat in. | |
| Druk op om naar de startpositie te gaan. | |
| *1 Opslaan en zagen. | |

| | |
|--|--|
| Een vaste retourhoogte instellen | |
| Breng de zaagkop op de gewenste retourhoogte | |
| Druk, tot het lampje gaat branden. | |

*1
Als je in een programma werkt met een vaste retourhoogte, ga dan handmatig naar de gewenste opvoerhoogte voordat je opslaat en sla dan op. Druk vervolgens op „NEXT CUT“.